



Demostand activeren

KIF6472ZT, KIF6480ZT, AKI870ZT en AKI883ZT

Je kan de **Demostand** activeren in het servicemenu

!Let op: Je kan het servicemenu alleen activeren binnen 10 seconden na aansluiting op het elektriciteitsnet.

Indien nodig: koppel het toestel los van het stroomnet, wacht 10 seconden en koppel opnieuw aan op het stroomnet.

- Activeer de kookplaat ①
- Houd de >> toets ingedrukt. Raak tegelijk met ingedrukte >> toets, level 0 van de kookzone linksachter, linksvoor en rechtsvoor aan (in deze volgorde, tegen de klok in). Elke geldige aanraking van de aan-/uittoets wordt bevestigd door een geluidssignaal.
- Het **Servicemenu** wordt nu weergegeven
- Met de toets 'vorige' < en de toets 'volgende' > navigeer je in het servicemenu.
- Ga naar **dE Demostand**
- Met de timertoets ⌚ van de gehele kookplaat (links van de >> toets) selecteer je de Demostand
- Met de toets 'vorige' < en de toets 'volgende' > kan je de Demostand aan- en uitzetten.
 - o Off: Demomodus uitgeschakeld; normale werking
 - o On: Demomodus ingeschakeld; alle functies van de touch control zijn ingeschakeld zonder dat er vermogen wordt geleverd.
- Raak de toets >> 2 seconden aan om de wijzigingen op te slaan

DEMOSTAND

ETNA®

sinds 1856.